

Практическая работа 10 – Настройка DHCP на маршрутизаторе

1. Создаем сеть.




2. Включаем и настраиваем роутер.



3. Настраиваем DHCP

```
Router(config) #ip dhcp pool Mzz
Router(dhcp-config) #default-router 192.168.0.1
Router(dhcp-config) #dns-server 7.7.7.7
Router(dhcp-config) #exit
Router(config) #ip dhcp excluded-address 192.168.0.1
```

4. Заходим конфигурации устройства во вкладке IP Configuration выбираем DHCP.



5. Проверяем.

