

Практическая работа 19 – Работа Wi-Fi

1. Создаем сеть.



2. Включаем DHCP у роутера.




3. Число, с которого начинается нумерация и максимальное количество устройств.

Start IP Address:	192.168.0.	100
Maximum number of Users:	50	


4. Выбираем способ защиты – протокол WPA2, устанавливаем надежный пароль.

			Access	Applications	Wireless-N B
Setup	Wireless	Security	Restrictions	& Gaming	Admin
Basic Wirele	ess Settings	Wireless Security	Guest Network	Wireless MAC F	ilter
Security Mode:		WPA2	Personal	~	
Security Mode:		WPA2	Personal	~	
Security Mode: Encryption:		WPA2	Personal	~	~
•		WPA2		~	~


5. Для устройств подключаем модуль для беспроводного подключения.



6. Переходим в Desktop -> PC Wireless. Во вкладке Connect находим нашу сеть. Подключаемся.



7. По итогу получается такая картина.



8. Передаем пакеты между двумя устройствами. Результат – успех.

